VISIONQUEST

Guide d'installation rapide

Avant votre première utilization

- Vérifiez tous les accessories dans l'emballage.
- Révisez le guide de sécurité dans le manuel d'utilisateur.
- Placez votre TV à haute definition pour que les connecteurs sont accessibles.
- Installez les batteries AA dans la télécommande.

Télécommande et 2X AAA Batteries

Guide d'utilisateur, Guide de setup rapide Carte d'enregistrement

Cordon d'alimentation



La connexion la meilleure

Pour l'image avec la meilleure qualité, nous recommandons d'utiliser HDMI, DTV, RGB ou des entrées Composées si c'est possible. Ce sont des entrées qui peuvent fournir haute definition (HD).
Utiliser ces entrées ne peut pas garantir la haute definition à moins que une source de haute definition soit connectée. Cependant, ce ne sont pas tous les équipements qui s'appliquent à ces connexions. TV, AV et S-Vidéo ne s'appliquent pas à ces signaux HD_DTV et TV partagent le même port. La television va enregistrer automatiquement le type d'entrée qui est connectée.

Sécurité

Ce produit a été conçu pour répondre à des normes élevées. Cependant, l'utilisateur doit vérifier les points suivants :
Vérifiez le boîtier pour des dommages physiques, si l'unité est cassée ou endommagé,veuillez contacter le détaillant ou le manufacturier.
Ne placez pas l'unité dans un endroit mouillé ou humide tel qu'une salle de bain, ou près d'une piscine.
Si vous utilisez l'unité dans une cuisine, placez la dans un secteur loin de la chaleur et des vapeurs causé par la cuisson.
Placez l'unité dans un endroit à niveau près d'une source d'énergie principale.
Pour des instructions de sécurité supplémentaires, référez-vous au manuel d'utilisateur.

Touches du panneau avant

1	Input: Appuyez sur cette touche pour montrer le mode de source d'entrée. À l'écran MENU/INPUT, cette touche signifie OK.
2	Menu: Affichage du menu
3	VOL+/-: Appuyez sur ces touches pour défiler parmi les chaînes. Pour appuyez et tenez enfoncé la touche – ou + . À l'écran MENU, ces touches sont utilisées pour augmenter ou baisser.
4	Pro +/-: Appuyez sur ces touches pour régler le volume . À l'écran MENU, ces touches sont utilisées pour droite/gauche
5	Power: Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le téléviseur.



1	YPbPr 1-Left gauche ou droit ENTREE audio Reliez l'audio numérique de divers types d'équipement.
2	YPbPr 2-Left gauche ou droit ENTREE audio Reliez l'audio numérique de divers types d'équipement.
3	CVBS & S-Video gauche ou droit ENTREE audio Reliez l'audio numérique de divers types d'équipement. YPbPr 1/2 YPbPr entree.Reliez le signal vidéo d'un dispositif vidéo.
5	Entrée vidéo PC Reliez le raccord de sortie du moniteur du PC à cette prise.
6	Entrée RGB PC
7	HDMI 1 Reliez un signal à HDMI
8	HDMI 2 Reliez un signal à HDMI
9	Entrée S-Video Reliez la sortie S-Video d'un dispositif à cette entrée S-Video.
	Terminal coaxial de sortie TV signal Entrée CVBS Entrée

VISIONQUEST

Connexion de votre téléviseur

Connexion YPbPr

Comment faire le raccord
Si votre équipement exteme aux prises d'entrée est COMPOSANT, reliez-la à l'entrée
YPbPr du téléviseur, tel qu'illustré et Reliez-la à l'entrée YPbPr AUDIO du téléviseur.
Comment l'utiliser
1. Reliez les câbles du équipement.(Consultez le manuel duéquipement pour obtenir des instructions d'emploi.)
2. Choisissez la source d'entrée en utilisant la touche INPUT sur la télécommande pour choisir la YPbPr source.



Connexion TV

Comment faire le raccord
Reliez de l'antenne àtéléviseur.
Comment l'utiliser
Choisissez la source d'entrée en utilisant la touche INPUT sur la télécommande pour choisir la TV source.

Comment faire le raccord

Si votre équipement exteme aux prises d'entrée est S-Video, reliez-la à l'entrée
S-Video du téléviseur, tel qu'illustré et Reliez-la à l'entrée S-Video du téléviseur.
Comment l'utiliser

Use the INPUT button the remote control to select TV mode.
1.Choisissez la source d'entrée en utilisant la touche INPUT sur la télécommande.
2.Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la source S-Video.
3. appuyez enfin sur la touche ▶ pour confirmer.



Installation de la source A/V externe



Comment faire le raccord
Si votre équipement exteme aux prises d'entrée est AV, reliez-la à l'entrée
AV du téléviseur, tel qu'illustré et Reliez-la à l'entrée S-Video du téléviseur.

En raccordant le téléviseur à l'équipement externe, faites correspondre les couleurs des fiches : vidéo= jaune, audio gauche = blanc, audio droit = rouge.

Connexion HDMI, PC

Comment faire le raccord
Si votre équipement exteme aux prises d'entrée sont HDMI ou PC, reliez-la à l'entrée
HDMI ou PC du téléviseur, tel qu'illustré et Reliez-la à l'entrée HDMI ou PC du téléviseur.
Comment l'utiliser
1. Reliez les câbles du équipement.(Consultez le manuel duéquipement pour obtenir des instructions d'emploi.)
2. Choisissez la source d'entrée en utilisant la touche INPUT sur la télécommande pour choisir la source HDMI ou PC .



En utilisant Votre Ensemble de téléviseur

Opération de téléviseur

1. Mettez la télé sous tension
En premier reliez le cordon de la puissance correctement, la PUISSANCE de la presse boutonne la commande à distance et ensuite la source choisie de theviewing par
2. L'ENTREE boutonne la commande à distance.
1 Appuyez sur le bouton du menu et alors utilisez ▲/▼bouton pour sélectionner le menu du canal
2 La presse le ► boutonnez et alors utilisez ▲/▼ bouton pour sélectionner le Tuner du canal
3 La presse le ► ou APPROUVEZ le bouton à sélectionner Cablez ou Antenne le mode
4 La presse le ▲/▼ boutonnez pour sélectionner le scanner de L'auto
5 La presse le ► ou OK boutonnez pour commencer à chercher
6 Pour annuler l'inspection appuyez sur le bouton de la SORTIE.

Pour plus d'information, S'il Vous Plaisez faites référence au manuel de l'utilisateur principal